

ICOM

易达瑞康
Bjeasycom

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译

版本

双段车载电台

IC-2730A
IC-2730E

易达瑞康
Bjeasycom



2021年2月版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译

版本

Icom Inc.

易达瑞康
Bjeasycom

感谢您选购Icom产品。该产品采用Icom的最新技术和工艺进行设计和制造。精心护理，本产品可为您提供多年的无故障运行。

重要提示

在使用电台之前，请仔细并**完整阅读所有说明**。

保存此说明手册——本说明手册包含IC-2730A 或 IC-2730E 的基本操作说明。

专门用语

名词	定义
△ 危险!	可能会导致人身伤亡，重伤或爆炸。
△ 警告!	可能会造成人身伤害，火灾或触电。
严重警告	可能会损坏设备。
注意	建议最佳使用。没有人身伤害，火灾或电击的危险。

关于电子说明：

提供了将Icom移动电台安装到车辆中的详细安装说明。请与您的Icom经销商或分销商联系。

如果故障是由以下原因引起的，则Icom对任何Icom或Icom设备的损坏，或性能不良造成损坏，不承担任何责任：

- 不可抗力，包括但不限于火灾，地震，风暴，洪水，闪电，其他自然灾害，干扰，暴动，战争或放射性污染。
- 在未经Icom制造或认可的任何设备上，使用Icom电台。


随机配件

电台随及配件如下


直流电源线
(3m)



控制线
(3.5m)



手持话筒
(HM-207)



保险
(FGB 125 V 15 A)



手持话筒
挂钩



注意事项

⚠ **危险高压！切勿**在传输期间，触摸天线连接器。这可能会导致电击或烧伤。

⚠ **危险！切勿**在未屏蔽电动爆破现场附近或爆炸性环境中操作对讲机。

⚠ **危险！切勿**在汽车操作期间，将电台放置在可能阻碍安全气囊展开的地方。

⚠ **警告射频辐射！**该电台发射射频(RF)能量大。操作此电台时应格外小心。如果您对射频辐射和安全标准有任何疑问，请参阅联邦通信委员会工程技术办公室关于评估FCC人体射频电磁场指南的合规性报告(OET公告65)。

⚠ **警告！切勿**在驾驶车辆时操作电台。安全驾驶需要您的全神贯注，否则可能会导致事故。

⚠ **警告！切勿**使用耳机或其他高音量音频附件操作接收电台。持续的高音量操作可能会引起您的耳朵损伤。如果耳鸣，请降低音量或停止使用。

⚠ **警告！切勿**将电台连接至交流电源插座。否则可能会引起火灾或触电。

⚠ **警告！切勿**将电台连接至超过16V DC的电源，如果24V DC电池。这可能会引起火灾或损坏电台。

⚠ **警告！切勿**在连接到电源时，颠倒直流电源线的极性。这可能会损坏电台。

⚠ **警告！切勿**在雷电期间操作电台。可能会导致电击，引起火灾或损坏电台。暴风雨来临前，请务必断开电源和天线。

⚠ **警告！切勿**切断直流插头和保险丝座之间的直流电源线。如果切断后连接不正确，可能会损坏电台。

⚠ **警告！切勿**让金属、电线或其他物体接触到电台后面板上的任何内部零件或连接器。这可能会导致触电，或引起火灾或损坏电台。

⚠ **警告！切勿**用湿手操作或触摸电台。这可能会导致电击或损坏电台。

⚠ **警告！切勿**在电台发出异常的气味、声音或烟雾时，操作电台。请立即关闭电台电源并拔下电源线。请与您的Icom经销商或分销商联系以获取建议。

⚠ **警告！切勿**将电台放置在可能妨碍车辆正常运行或可能造成人身伤害的地方。

注意：请勿将电台暴露于雨，雪或任何液体中。

注意事项(续)

注意：请勿更改电台的内部设置。这可能会降低电台性能和/或损坏电台。

注意：请勿使用汽油或酒精等刺激性溶剂清洁电台，因为它们会损坏电台的表面。如果电台变脏或有污垢了，请用柔软的干布擦拭干净。

注意：请勿将电台放置或放置在温度低于-10°C或高于+60°C的区域中。请注意，在阳光直射的情况下，车辆仪表板上的温度可能会超过+80°C，如果将其长时间放置在此环境中，电台会造成永久性损坏。

注意：请勿在电台电源打开时，启动车辆发动机。点火电压尖峰会损坏电台。

注意：请勿使用非Icom麦克风。其他制造商的麦克风的针脚分配不同，可能会损坏电台。

请勿在不通话、不发射的情况下，按PTT。

请勿将电台放在多尘的环境中或阳光直射的地方。

请勿将电台靠墙放置或在电台顶部放置任何物品。这将阻碍散热。

请勿将电台放在不安全的地方，以免被未经授权的人员无意使用。

请勿在移动操作过程中，将电台放在热风或冷气直接吹到的地方。

请勿在移动操作期间，未开启车辆引擎的情况下操作电台。当电台的电源打开时，而您的车辆的引擎关闭时，车辆的电池很快就会耗尽。

注意：在海上移动操作期间，请使电台和麦克风尽可能远离磁性导航罗盘，以防止错误指示。

小心！当长时间连续操作电台时，后面板会变热。


关于CE和DOC

在此，Icom公司声明，IC-2730E产品带有“CE”符号，符合2014/53/EU《无线电设备指令》的基本要求，以及2011/65/EU《电气和电子设备指令》中某些危险物质的使用限制。欧盟符合性声明全文可在以下网址查阅：
<http://www.icom.co.jp/world/support/>

目录

专门用语.....	i	■ 设置信道组.....	30	■ 连接直流电源.....	64
重要提示.....	i	■ 输入信道或信道组名称.....	34	■ 安装机头控制器.....	64
随机配件.....	i	■ 清除信道.....	35	■ 安装在车辆上.....	66
注意事项.....	ii	5 扫描操作.....	36	■ 安装天线.....	67
关于CE 和 DOC.....	iii	■ 扫描功能.....	36	■ 连接蓄电池.....	68
1 面板介绍.....	1	■ 设置扫描边界.....	38	10 选配件.....	70
■ 机头控制器-前面板.....	1	■ VFO 扫描.....	41	11 蓝牙® 操作.....	71
■ 机头控制器-显示.....	2	■ 设置和清除跳过频率.....	42	■ 操作蓝牙®.....	71
■ 主机.....	5	■ 信道扫描.....	43	■ 电磁干扰.....	71
■ HM-207手持话筒.....	6	■ 设置和清除跳过信道.....	44	■ 安装 UT-133/UT-133A.....	72
2 菜单模式.....	9	■ 设置临时跳过信道.....	44	■ 耳机配对.....	73
■ 菜单模式构建.....	9	6 优先值守.....	45	■ VOX功能.....	74
■ 菜单项选项.....	11	■ 优先值守.....	45	■ 耳机其他设置.....	75
■ 设置选项.....	12	■ VFO和优先信道.....	46	■ 配对耳机的最大数量.....	77
■ 菜单选项.....	18	■ VFO和信道/信道组扫描.....	47	■ 断开与耳机的连接.....	77
3 基本操作.....	23	7 中继和双工操作.....	48	■ 从配对列表中删除耳机.....	77
■ 选择主频段.....	23	■ 中继操作.....	48	■ 重置已安装的蓝牙单元.....	78
■ 选择模式.....	23	■ 双工操作.....	50	12 技术规格.....	79
■ 选择操作频段.....	24	■ 超出频段指示.....	51	13 维护.....	81
■ 设置频率.....	24	■ 自动中继功能.....	52	■ 重置复位.....	81
■ 调整音量和静噪.....	25	8 其他功能.....	53	■ 电源保护功能.....	82
■ 锁定功能.....	25	■ Home信道提示音功能.....	53	■ 杂散信号.....	82
■ 发射.....	26	■ 使用DTMF存储.....	54	■ 保险丝更换.....	82
■ 选择操作模式.....	26	■ 传输DTMF编码.....	55	■ 故障排除.....	83
■ 音频静音.....	27	■ 亚音静噪功能.....	56	14 信息.....	85
■ 监听.....	27	■ 天气信道.....	60	■ 处置方式.....	85
■ 设置麦克风增益.....	27	■ 克隆功能.....	61	■ FCC 信息.....	85
4 信道操作.....	28	9 安装与连接.....	63		
■ 概述.....	28	■ 连接主机和机头控制面板.....	63		
■ 选择存储信道或呼叫信道.....	29	■ 连接话筒.....	63		

■ 机头控制器-前面板



参考说明：

左右操作波段的按键提示音不同。不同的提示音，提醒您操作的波段。

① 开关机按键 [ON/OFF]

- 按住1秒钟开启或关闭电台。
- 按一下静音(p. 27)

② 主频段按键 [MAIN BAND]

按一下选择主频段。(p. 23)

在VFO模式

按住1秒钟，进入操作频段选择模式(p. 24)

在信道模式

按住1秒钟，进入存储信道选择模式 (p. 33)

③ VFO/MHz调谐・扫描按键 [V/MHz SCAN]

- 按一下选择 VFO 模式。
- 在VFO模式，按一下选择1MHz调谐。(p. 24)
- 按住1秒钟，显示扫描类型设置界面。(pp. 41, 43)

④ 存储信道・呼叫信道按键 [MR CALL]

- 在VFO模式，按一下选择信道模式(p. 23)
- 在信道模式，按一下选择天气信道。* (p. 23)
*天气信道模式仅限 USA 版本。
- 按住1秒钟，选择呼叫信道。(p. 23)

⑤ 音量控制旋钮 (p. 23)

⑥ 调谐旋钮 [DIAL]

在VFO模式

旋转选择操作频率。(pp. 24, 25)

在信道模式

旋转选择信道(p. 29)

扫描时

旋转改变扫描方向。(p. 37)

在菜单下

旋转选择需要的选项或数值。(p. 11)

⑦ 静噪控制旋钮(p. 25)

旋转调整静噪等级。

Count on us!

Bjeasycom 易达瑞康

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

Bjeasycom 易达瑞康

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

Bjeasycom 易达瑞康